

Stand 6/2019 Version 1.0

Technisches Handbuch MDT Präsenzmelder



SCN-P360D1.01

Weitere Dokumente :

Datenblätter : https://www.mdt.de/download/MDT_DB_Praesenzmelder_02.pdf

Montageanleitung :

History :

Lösungsvorschläge für MDT Produkte: https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html





1 Inhalt

1 Inhalt
2 Übersicht
2.1 Übersicht Geräte
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten
2.3 Anschluss-Schema
2.4 Funktionen
2.4.1 Übersicht Funktionen6
2.5 Einstellungen in der ETS-Software
2.6 Inbetriebnahme
3 Kommunikationsobjekte
3.1 Überblick
3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte
4 Referenz ETS-Parameter
4.1 Allgemein 10
4.2 Lichtregelung/ HLK 12
4.2.1 Meldereinstellungen
4.2.2 Objekteinstellungen 15
4.3 Helligkeit
4.4 Kalibrierung Helligkeitswert
4.4.1 Vorgehensweise bei Teach-In
4.5 Master/Slave
4.5.1 Lichtgruppen
4.5.2 HLK
5 Index
5.1 Abbildungsverzeichnis
5.2 Tabellenverzeichnis
6 Anhang 25
6.1 Gesetzliche Bestimmungen
6.2 Entsorgungsroutine
6.3 Montage
6.4 Datenblatt





2 Übersicht

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung bezieht sich auf die nachfolgenden Geräte, welche sich momentan in unserem Sortiment befinden (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- SCN-P360D1.01 Präsenzmelder, 1 Pyro Detektor
 - 1 Pyro-Detektor, eine Lichtgruppe und HLK-Gruppe ansteuerbar, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, Master-/Slave-Betrieb möglich, Helligkeitsmessung

2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten

Der MDT Präsenzmelder schaltet in Abhängigkeit der umgebenden Helligkeit und Anwesenheit. Er kann zum bedarfsabhängigen Schalten eingesetzt werden um wirtschaftlich und Bedarf abhängig zu schalten. Speziell im Objektbereich, aber auch in selten genutzten Räumen wie Bad und WC, kann der Präsenzmelder somit dazu beitragen unnötige Schaltzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Ein zusätzlicher Kanal übermittelt die Anwesenheitsinformation im Raum an weitere Gewerke wie Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Jalousiesteuerungen. Somit ist der Präsenzmelder auch Gewerke übergreifend einsetzbar.

Durch seine kompakte Bauform eignet sich der SCN-P360D1.01 für die unauffällige und einfache Deckenmontage.





2.3 Anschluss-Schema



Abbildung 1: Anschluss-Schema

Der Präsenzmelder sollte möglichst in der Mitte des Raums platziert werden und in einer Höhe von 2-4m.











2.4 Funktionen

Die Funktionen des Präsenzmelders gliedern sich in die Bereiche allgemeine Einstellungen, Einstellungen für die Lichtsteuerung, die HLK-Steuerung, die Sendebedingungen und die Kalibrierung für den Helligkeitswert und je nach Hardwareausführung die Konstantlichtregelung. Folgende Menüs werden angezeigt und können dort weiter parametriert werden:

• Allgemein

Die allgemeinen Einstellungen dienen der grundlegenden Konfiguration des Präsenzmelders. Aktive Sensoren, Rückfallzeit, die Empfindlichkeit und die Verwendung des Tag/Nacht Objekts können hier eingestellt werden.

Auswahl Lichtgruppen

Hier kann die zu schaltende Lichtgruppe sowie ein HLK-Kanal aktiviert werden.

• Lichtgruppe 1

Einstellungen für den Präsenzbetrieb können hier vorgenommen werden. So kann in diesem Menü die Betriebsart des Melders eingestellt werden, die Sendebedingungen definiert werden und eine Helligkeitsschwelle festgelegt werden.

• HLK

Der Heizungs-, Lüftungs-, Klimakanal ist die Schnittstelle des Präsenzmelders zu anderen Gewerken. Der HLK-Kanal verfügt über die gleichen Einstellmöglichkeiten wie der Lichtkanal.

• Helligkeit

Einstellungen für das Senden des gemessenen Helligkeitswertes und ein Schwellwert können hier vorgenommen werden.

• Kalibrierung Helligkeitswert

Die Korrektur des gemessenen Helligkeitswertes kann fest über Parameter oder über ein Teach-In Objekt erfolgen.





2.4.1 Übersicht Funktionen

Allgemeine	allgemein	 zyklisches In-Betrieb Telegramm
Einstellungen		Rückfallzeit
		 Tag-/Nacht-Objekt
Lichtsteuerung	Meldereinstellungen	Betriebsart einstellbar
		LED-Anzeige einstellbar
		Nachstellzeit einstellbar
		Helligkeitsschwelle definierbar
		 Sperrobjekt/Zwangsführungsobjekt
	Sendebedingungen	Objekttyp einstellbar
		Polarität einstellbar
		 Abhängigkeit von Tag/Nach einstellbar
		Sendefilter einstellbar
		zyklisches Senden
HLK	Meldereinstellungen	Betriebsart einstellbar
		LED-Anzeige einstellbar
		Nachstellzeit einstellbar
		Helligkeitsschwelle definierbar
		 Sperrobjekt/Zwangsführungsobjekt
	Sendebedingungen	Objekttyp einstellbar
		Polarität einstellbar
		 Abhängigkeit von Tag/Nach einstellbar
		Sendefilter einstellbar
		zyklisches Senden
Helligkeitswert	Sendebedingung	 bei Änderung
		zyklisches Senden
		Schwellwert einstellbar
		Hysterese einstellbar
		Objektwert einstellbar
		Sendefilter aktivierbar
	Kalibrierung	über Parameter
		über Teach-In

Tabelle 1: Übersicht Funktionen





2.5 Einstellungen in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT Technologies <u>Produktfamilie:</u> Wettersensoren <u>Produkttyp</u>: Präsenzmelder <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> abhängig vom verwendeten Typ, z.B. SCN-P360D1.01 <u>Bestellnummer:</u> abhängig vom verwendeten Typ, z.B. SCN-P360D1.01

2.6 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)





3 Kommunikationsobjekte

3.1 Überblick

Die Kommunikationsobjekte teilen sich in die Kategorien wie sie von den einzelnen Untermenüs vorgegeben werden.

Die Objekte 0-12 sind der Lichtregelung zugeteilt. Das Anzeigeverhalten und die Größe der Objekte ändern sich in Abhängigkeit der getroffenen Einstellungen.

Das Objekt 14 dient der Tag/Nacht Umschaltung und kann in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden. Auch das Objekt 15 - "Präsenz" kann in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden. Die Objekte 16 und 17 beziehen sich auf das Menü Helligkeit in welchem auch die spezifischen Einstellungen für diese beiden Objekte vorgenommen werden können. Sie umfassen den aktuell erfassten Helligkeitswert und den Schwellwertschalter.

Nachfolgend schließen sich die Objekte für das Teach-In Verfahren an. Diese werden im Menü Kalibrierung Helligkeitswert aktiviert und dort parametriert. Das Teach-In Verfahren dient zum internen Helligkeitswertabgleich.

3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

	Standardeinstellungen								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig					
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	Szene	1 Byte	Niedrig					
1	Ausgang – Lichtgruppe 1 Nachtbetrieb	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
2	Externer Eingang – Lichtgruppe 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		Х		
3	Externe Bewegung – Lichtgruppe 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		Х		
4	Eingang – Lichtgruppe 1	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	х		х		
5	Eingang – Lichtgruppe 1	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		Х		
6	Eingang – Lichtgruppe 1	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Niedrig	х		Х		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P360D1.01



7	Ausgang – HLK	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
7	Ausgang – HLK	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
7	Ausgang – HLK	Szene	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
9	Externer Eingang – HLK	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		Х		
10	Externe Bewegung – HLK	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		Х		
11	Eingang – HLK	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	х		х		
12	Eingang – HLK	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		Х		
13	Eingang – HLK	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Niedrig	х		Х		
14	Tag/Nacht Umschaltung	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
15	Präsenz	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
16	Schwellwertschalter Helligkeit	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
17	Helligkeitswert	Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	х	х		Х	
18	TeachIn	Abgleich starten	1 Bit	Niedrig	х		Х		
29	In Betrieb	Status	1 Bit	Niedrig	х	Х		Х	

Tabelle 2: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Überschreiben und A für Aktualisieren.





4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemein

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü für die allgemeinen Einstellungen:

	Allgemein
Tag/Nacht Objekt	verwenden, nach Reset abfragen 💌
Tag/Nacht Objekt: Wert=0 / Wert = 1	Tag / Nacht
Meldefunktion Präsenz	AUS
Rückfallzeit Zwangsführung	AUS
Zyklisches Senden ''In Betrieb'' - Telegramm	nicht senden

Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für dieses Menü:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Tag/Nacht Objekt	 nicht verwenden verwenden verwenden, bei Reset abfragen 	Festlegung, ob ein Tag/Nacht Objekt verwendet werden soll und ob dieses im Rest-Fall abgefragt werden soll
Tag/Nacht Objekt: Wert = 0/ Wert = 1	Tag/NachtNacht/Tag	Polarität des Tag/Nacht Objektes
Meldefunktion Präsenz	 Aus bei Tag melden bei Nacht melden bei Tag und Nacht melden 	Aktiviert die Meldung, ob eine Anwesenheit erfasst wurde
Präsenz zyklisch senden	Aus5min -12h	Einstellung ob die Präsenz zyklisch gesendet werden soll
Rückfallzeit Zwangsführung	 Aus 5 min – 12 h 	Zeit die verstreichen muss bis der Regler wieder in Automatikbetrieb wechselt
Zyklisches Senden "In Betrieb" Telegramm	nicht senden2min -24h	blendet Objekt zur zyklischen Überwachung des Betriebs ein

Tabelle 3: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen

Die einzelnen Funktionen werden auf der nachfolgenden Seite näher erläutert:





• Tag/Nacht Objekt

Durch das Tag/Nacht Objekt kann dem Präsenzmelder vorgegeben werden, ob er sich im Tag- oder Nacht-Modus befindet.

Wird das Tag/Nacht Objekt aktiviert so stehen dem Anwender zusätzliche Einstellungen in den verschiedenen Menüs zur Verfügung um den Präsenzmelder an den Tag- bzw. Nachtbetrieb anzupassen.

Meldefunktion Präsenz

Durch die Meldefunktion Präsenz kann ein zusätzliches Objekt eingeblendet werden, welches eine Anwesenheit meldet. Ist das Tag/Nacht Objekt aktiv, so kann eine Abhängigkeit von diesem zusätzlich eingestellt werden.

Die Meldefunktion Präsenz kann zum Beispiel die Funktion einer Alarmanlage übernehmen.

Rückfallzeit Zwangsführung

Die Rückfallzeit Zwangsführung definiert die Zeit die vergehen muss bis der Präsenzmelder vom manuellen Modus zurück in den Automatikmodus verfällt.

• Zyklisches Senden "In-Betrieb" Telegramm

Mit der Funktion "Zyklisches Senden "In-Betrieb" – Telegramm" kann ein Objekt eingeblendet werden, welches die Funktion des Präsenzmelders überwacht. Über einen Homeserver oder eine Visualisierung kann so ausgewertet werden, ob sich das Gerät noch am Bus befindet. In komplexen Anlagen kann die Fehlersuche so entscheiden vereinfacht und beschleunigt werden.





4.2 Lichtregelung/ HLK

Es können eine Lichtgruppe und ein Heizung/Lüftung/Klima (HLK) Kanal durch den Präsenzmelder geschaltet werden.

Die nachfolgende	Tabelle zeigt	die möglichen	Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Auswahl Gruppen	Eine Lichtgruppe	definiert was vom
	• Eine Licht- und eine	Präsenzmelder geschaltet
	HLK-Gruppe	werden soll

Tabelle 4: Auswahl Lichtgruppen

4.2.1 Meldereinstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für den Melder bei der Lichtregelung:

Betriebsart des Melders	Vollautomat
LED grün	Bei Bewegung
Nachlaufzeit	5 min
Unterer Helligkeitsschwellwert (Sensor Aktivierung)	400 Lux
Oberer Helligkeitsschwellwert (Sensor Deaktivierung)	nicht verwenden
Zwangsführungsobjekt oder Sperrobjekt	Zwangsführungsobjekt

Abbildung 4: Einstellungen Lichtregelung

Im HLK-Modus wurden die Helligkeitsschwellwerte durch die Parameter Anzahl der Beobachtungszeitfenster und Länge der Beobachtungszeitfenster ersetzt:

	HLK
Betriebsart des Melders	Vollautomat
Nachlaufzeit	5 min 💌
Anzahl der Beobachtungszeitfenster	3
Länge des Beobachtungszeitfensters (s)	30
Zwangsführungsobjekt oder Sperrobjekt	Zwangsführungsobjekt

Abbildung 5: Einstellungen HLK





Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
Betriebsart des Melders	Vollautomat	Einstellung der Betriebsart des
	Halbautomat	Melders
LED grün	• Aus	Festlegung wann die grüne
(nur bei Lichtgruppen 1&2)	 bei Bewegung 	LED im Melder angehen soll
	 Bewegung nur bei Tag 	
	anzeigen	
Nachlaufzeit	1s – 4h	Definition der Einschaltdauer
	[5 min]	
Sensor Aktivierung unterhalb	0-2000 Lux	Einstellung unterhalb welcher
von	[400 Lux]	der Sensor arbeiten soll;
(nur bei Lichtregelung)		bei größeren Helligkeiten ist
		der Sensor nicht aktiv
Abschaltung bei	nicht verwenden, 10-2000 Lux	Einstellung oberhalb welcher
(nur bei Lichtregelung)		der Sensor abschaltet
Anzahl der	0-32	Definition wie viele
Beobachtungsfenster	[3]	Bewegungen vor dem
(nur bi HLK)		Einschalten detektiert werden
		müssen
Länge der	0-3000s	Festlegung der Länge für ein
Beobachtungsfenster	[30s]	Beobachtungszeitfenster
(nur bei HLK)		
Zwangsführungsobjekt oder	Zwangsführungsobjekt	Einstellung ob ein
Sperrobjekt	 Sperrobjekt universal 	Zwangsführungs- oder ein
	 Sperrobjekt universal und 	Sperrobjekt eingeblendet
	Sperrobjekt EIN	werden soll

Tabelle 5: Einstellungen Präsenzmeldefunktion

Die einzelnen Parameter sind nachfolgenden näher beschrieben:

• Betriebsart

Die Betriebsart wird in Voll- und Halbautomat unterschieden. Dadurch kann der Melder bei größeren Räumen mit mehreren Meldern auch als Master/Slave geschaltet werden. Der Betrieb als Master/Slave ist in einem gesonderten Kapitel beschrieben.

• Vollautomat

Ist der Präsenzmelder als Vollautomat eingestellt, so führt jede detektierte Präsenz zum Einschalten des Ausgangs.

• Halbautomat

Im Halbautomat Modus wird der Ausgang bei detektierter Präsenz nur eingeschaltet, wenn der Melder über das Objekt Externer Eingang - Lichtgruppe 1/2/HLK zusätzlich ein Ein-Signal empfängt.





Nachlaufzeit

Die Nachlaufzeit definiert die Einschaltdauer. Der Melder schaltet bei detektierter Präsenz ein bis die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist.

• Sensoraktivierung/ -deaktivierung

Die Sensoraktivierung/-deaktivierung ist nur für die Lichtregelung verfügbar. Damit kann dem Präsenzmelder ein bestimmter Arbeitsbereich vorgegeben werden. Der Parameter "Sensor Aktivierung unterhalb von" definiert dabei die Helligkeitsschwelle unterhalb welcher der Melder Präsenz detektiert. Über dieser Schwelle wird keine Bewegung mehr detektiert, der Melder schaltet das Licht jedoch nicht ab sobald die Helligkeit überschritten wird. Dies kann mit dem Parameter "Abschaltung bei" erreicht werden. Dieser Wert sollte jedoch nicht zu niedrig eingestellt werden, da dies sonst in einem andauerndes Ein-/Ausschalten resultieren kann.

Beobachtungszeitfenster

Das Beobachtungszeitfenster ist nur für einen HLK Kanal verfügbar. Dies bewirkt das für das Einschalten eine längere Detektion erforderlich ist. Um den Kanal einzuschalten muss in jedem der eingestellten Beobachtungszeitfenster mindestens eine Detektion stattgefunden haben.

• Zwangsführungs-/Sperrobjekt

Das Objekt kann sowohl als Zwangsführungs- oder Sperrobjekt eingestellt werden. Das Zwangsführungsobjekt kennt 3 mögliche Zustände:

- Zwangsführung EIN (control = 1, value = 1)
 Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt ein "EIN" Befehl gesendet. Die
 Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt.
 Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen
 werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.
- Zwangsführung AUS (control = 1, value = 0)
 Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt ein "AUS" Befehl gesendet. . Die Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt. Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.
- Zwangsführung AUTO (control = 0 value = 0)
 Danach wir der normale Betrieb des Melders wieder aufgenommen

Das Sperrobjekt kann für die Aktivierung und Deaktivierung mit folgenden Einstellungen belegt werden:

- Zwangsführung EIN Gleiche Funktionalität wie oben unter Zwangsführung EIN.
- Zwangsführung AUS Gleiche Funktionalität wie oben unter Zwangsführung AUS.
- Automatikbetrieb
 Der Melder wechselt zurück in den Automatikbetrieb.
- Verriegeln (aktueller Schaltzustand) Der Melder wird im aktuellen Schaltzustand verriegelt und behält diesen bei.

Zusätzlich kann für das Sperrobjekt noch ein zweites Sperrobjekt, das Sperrobjekt EIN, eingeblendet werden. Dieses Objekt schaltet den Ausgang dauerhaft EIN.





4.2.2 Objekteinstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Kommunikationsobjekte für die Lichtregelung/HLK:

Objekttyp für Ausgang - Licht	Schalten
Objektwert bei Tag für EIN	EIN
Objektwert bei Tag für AUS	AUS
Objektwert bei Nacht für EIN	EIN
Objektwert bei Nacht für AUS	AUS
Bei Nacht 2. Schaltobjekt verwenden	Nein
Schaltobjekt kann senden	EIN und AUS
Objektwert zyklisch senden	nicht senden
Externer Taster kann senden	EIN und AUS
Totzeit nach Ausschalten	10 s

Abbildung 6: Objekteinstellungen Lichtregelung/HLK



15



Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
		Fastlanung das Cabaltabialitas
Objekttyp für Ausgang – Licht	Schalten	Festiegung des Schaltobjektes
	Dimmen absolut	fur den Lichtkanal
	Szene	
Objekttyp fur Ausgang – HLK	Schalten	Festlegung des Schaltobjektes
	Wert senden	fur den HLK-Kanal
	• Szene	
Objektwert bei Tag	• Ein/Aus	Festlegung des zu sendenden
für EIN	• 0-100% [100%]	Wertes im jeweiligen Zustand
	• Szene 1-32 [5]	
Objektwert bei Tag	• Ein/ Aus	Festlegung des zu sendenden
für AUS	• 0-100% [0%]	Wertes im jeweiligen Zustand
	• Szene 1-32 [6]	
Objektwert bei Nacht	• Ein/Aus	Festlegung des zu sendenden
für EIN	 0-100% [100%] 	Wertes im jeweiligen Zustand
	• Szene 1-32 [7]	
Objektwert bei Nacht	• Ein/ Aus	Festlegung des zu sendenden
für AUS	• 0-100% [0%]	Wertes im jeweiligen Zustand
	• Szene 1-32 [8]	
Bei Nacht 2. Schaltobjekt	• Ja	blendet ein 2. Schaltobjekt für
verwenden	• Nein	den Nachtmode ein, z.B. für
(nur bei Licht und Schalten)		ein Orientierungslicht
Standby/Orientierungslicht	 verwenden 	Aktivierung einer Standby
verwenden	 nicht verwenden 	Funktion, welche nach dem
(nur bei Lichtgruppe und		Ablauf der Nachlaufzeit
Dimmen absolut)		beginnt
Standby Zelt für	keine Verzogerung	Festiegung der Dauer für die
Tag/Nach	• 1s - 60min	
für Tag Nacht	I- 100%	die Standby Euroption
Iul Tag/Naciit		Sondofiltor für das
(nur hoi Obiokttyn Scholton)	weder Ein noch Aus	Ausgangsobiekt
(nul bel Objekttyp Schalten)		Ausgangsobjekt
	• hur AUS	
Objektwart zuklisch sonden	EIN und AUS	Aktiviorung dor zuklischon
Objektwert zyklisch senden	Incit senden Imin Comin	Sendefunktion
Empfongshodingung für	• Imin – 60min	Senderdirktion
	weder Ein noch Aus	
		Lichtaruppe 1/2/414
		Licitizi appe 1/2/TEK
Totzoit pach ausschalter		Zoit die nach dam Ausschalten
rotzeit nach ausschalten		
	[108]	vergenen muss um eine
		erneute Detektion Z80
		ernoglichen

Tabelle 6: Objekteinstellungen Präsenzmeldefunktion





Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	1 Bit/	Ausgang für die erste Lichtgruppe; Größe und Typ
		1Byte	vom Parameter Objekttyp für Ausgang abhängig
1	Ausgang – Lichtgruppe 1 Nachtbetrieb	1 Bit	Ausgang für Orientierungslicht im Nachtmodus
2	Externer Eingang – Lichtgruppe 1	1 Bit	Externer Eingang für Taster/Statusobjekt eines Aktors zum Schalten des Lichts
3	Externe Bewegung – Lichtgruppe 1	1 Bit	Externer Eingang für zweiten Melder
4	Zwangsführung	2 Bit	Zwangsführungsobjekt; schaltet den Melder wie oben beschrieben

Sperrobjekt, schaltet den Melder gemäß der

Sperrobjekt, welches den Melder bei einem 1-

getroffenen Einstellungen

Befehl einschaltet

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte für die 1. Lichtgruppe:

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Lichtregelung

Sperrobjekt EIN

Sperrobjekt

4

5

Wird eine 2. Lichtgruppe aktiviert so werden für diese die gleichen Kommunikationsobjekte mit der gleichen Funktionalität eingeblendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte für einen HLK-Kanal:

1 Bit

1 Bit

Nummer	Name	Größe	Verwendung
7	Ausgang – HLK	1 Bit/	Ausgang für die den HLK Kanal; Größe und Typ
		1Byte	vom Parameter Objekttyp für Ausgang abhängig
8	Externer Eingang – HLK	1 Bit	Externer Eingang für Taster/Statusobjekt eines
			Aktors zum Schalten des Lichts
9	Externe Bewegung – HLK	1 Bit	Externer Eingang für zweiten Melder
10	Zwangsführung	2 Bit	Zwangsführungsobjekt; schaltet den Melder wie
			oben beschrieben
11	Sperrobjekt	1 Bit	Sperrobjekt, schaltet den Melder gemäß der
			getroffenen Einstellungen
12	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Sperrobjekt, welches den Melder bei einem 1-
			Befehl einschaltet

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte HLK





4.3 Helligkeit

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Helligkeitsdetektion

	Helligkeit
Senden des Lichtwertes bei Änderung um	50 Lux
Zyklisches Senden des Lichtwerts	nicht senden
Wert für Schalten des Schwellwertschalters	300 Lux
Hysterese	30 Lux
Objektwert bei Tag für EIN	EIN
Objektwert bei Nacht für EIN	EIN
Objektwert für AUS	AUS
Senden bei Tag	EIN und AUS
Senden bei Nacht	EIN und AUS

Abbildung 7: Einstellungen Helligkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Senden des Lichtwertes bei	 nicht senden 	Minimale Änderungsrate
Änderung um	• 20 Lux – 1800 Lux	damit der aktuelle
	[50 Lux]	Helligkeitswert gesendet wird
Zyklisches Senden des	 nicht senden 	Festlegung einer festen
Lichtwertes	• 5s – 30min	Zeitspanne nach der der
		aktuelle Helligkeitswert
		gesendet wird
Wert für Schalten des	60Lux – 1000 Lux	Einstellung der Schwelle bei
Schwellwertschalters	[30 Lux]	der der Schwellwertschalter
		umschaltet
Hysterese	5 Lux– 200 Lux	Abstand zwischen Aus- und
	[30 Lux]	Einschaltpunkt
Objektwert bei Tag für EIN	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	
Objektwert bei Nacht für EIN	• EIN	Einstellung der Polarität
	AUS	
Objektwert für AUS	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P360D1.01



Senden bei Tag	 weder Ein noch Aus 	Sendefilter beim Tagbetrieb
	• nur EIN	
	nur AUS	
	EIN und AUS	
Senden bei Nacht	 weder Ein noch Aus 	Sendefilter beim Nachtbetrieb
	• nur EIN	
	nur AUS	
	EIN und AUS	

Tabelle 9: Einstellungen Helligkeit

Im Menü Helligkeit können die Sendungsbedingungen für den gemessenen Helligkeitswert definiert werden. Der gemessene Helligkeitswert kann sowohl bei einer bestimmten Änderung als auch in bestimmten Abständen gesendet werden.

Zusätzlich kann ein Schwellwertschalter für eine bestimmte Helligkeit eingestellt werden. Dieser kann mit einer Hysterese, welche zu häufiges Umschalten vermeidet, eingestellt werden. Das

Zusammenspiel von Hysterese und Schwellwert soll die nachfolgende Grafik verdeutlichen:



Abbildung 8: Hysterese Schwellwertschalter

Die Polarität und die Sendebedingungen können mit den weiteren Parameter beliebig festgelegt werden. Es kann sowohl die Polarität als auch ein Sendefilter eingestellt werden.

Numero	News	C====0==	Venuendung
Nummer	Name	Groise	verwendung
16	Schwellwertschalter	1 Bit	sendet den eingestellten Wert bei Über-
	Helligkeit		/Unterschreitung
17	Helligkeitswert	2 Byte	gemessener Helligkeitswert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Helligkeit





4.4 Kalibrierung Helligkeitswert

Das folgende Bild zeigt die Einstzellmöglichkeiten für die Kalibrierung des Helligkeitswertes:

	Kalibrierung Helligkeitswert
Korrektur Luxwert [Lux]	0
Reflektionsfaktor	0,4 mittel
Luxwert für TeachIn [Lux]	450
TeachIn Wert beim Laden der Applikation	Werkseinstellung laden

Abbildung 9: Kalibrierung Helligkeitswert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Korrektur Luxwert [Lux]	-100 - 100	Anhebung/Absenkung um den
	[0]	eingestellten Wert
Reflexionsfaktor	• 1	Reflexionsgrad der
	• 0,7 sehr hoch	Umgebung;
	• 0,5 hoch	gibt an wie viel Prozent des
	• 0,4 mittel	Lichts zurückreflektiert wird
	• 0,3 niedrig	(1=100%, 0 = 0%)
	• 0,25 niedrig	
	 0,2 sehr niedrig 	
Luxwert für TeachIn [Lux]	200-100	Abgleichwert für externes
	[450]	Einlesen
TeachIn Wert beim Laden der	TeachIn Wert halten	Festlegung ob der
Applikation	Werkseinstellung laden	Präsenzmelder nach dem
		Download die TeachIn Werte
		halten soll oder die
		Werkseinstellungen laden soll

Tabelle 11: Kalibrierung Helligkeitswert

Nachfolgend sind die einzelnen Parameter näher beschrieben:

• Korrektur Luxwert

Die Korrektur des Luxwertes ist eine einfache Verschiebung des gemessenen Luxwertes. So wird bei einem eingestellten Wert von -50 der gemessene Wert um 50 herabgesetzt. Somit würde der Präsenzmelder bei einem gemessenen Wert von 450 und einem Korrekturwert von -50 den Wert 400 ausgeben





Reflexionsfaktor

Der Reflexionsfaktor gibt an wie viel Prozent des ausgestrahlten Lichts von der Umgebung wieder zurückgeworfen wird. Der Wert 1 bedeutet dabei das 100% des ausgesandten Lichtes zurückgeworfen wird.

Die nachfolgende Tabelle dient als Orientierung um den Reflexionsfaktor an Ihren Raum anzupassen:

Metalle, Farbanstriche, Baustoffe	Reflexionsgrad
Aluminium, hochglänzend	0,80-0,85
Aluminium, mattiert	0,50-0,70
Stahl, poliert	0,50-0,60
Weiß	0,70-0,80
Hellgelb	0,60-0,70
Hellgrün, hellrot, hellblau, hellgrau	0,40-0,50
beige, ocker, orange, mittelgrau	0,25-0,35
Dunkelgrau, dunkelrot, dunkelblau	0,10-0,20
Putz, weiß	0,70-0,85
Gips	0,70-0,80
Beton	0,30-0,50
Ziegel, rot	0,10-0,20
Glas, klar	0,05-0,10

Tabelle 12: Standard Reflexionsfaktoren

Oft werden in der Lichtplanung folgende Standardwerte verwendet: Decke: 0,7 Wand: 0,5 Boden: 0,3

Das Einstellen über TeachIn ist ein automatisiertes Abgleichverfahren und wird im nächsten Abschnitt näher erläutert.





4.4.1 Vorgehensweise bei Teach-In

Um die Genauigkeit der Helligkeitsmessung zu erhöhen sollte der Präsenzmelder einmalig über das Teach-In Verfahren eingestellt werden. Dazu wird ein Luxmeter benötigt. Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Stellen Sie den Parameter "Luxwert für TeachIn" auf eine gut erreichbare Beleuchtungsstärke ein. Der Parameter bildet dabei den aktuellen Sollwert für die Beleuchtungsstärke im Raum. Am besten ist es den Raum zu verschatten und lediglich durch Kunstlicht zu beleuchten. Nun den aktuellen Helligkeitswert mittels Luxmeter messen und diesen als Parameter "Luxwert für TeachIn" eintragen.
- 2. Stellen Sie den Parameter TeachIn Wert beim Laden der Applikation auf den gewünschten Wert.
- 3. Legen Sie das Objekt "18-Abgleich starten" auf eine freie Gruppenadresse, falls der Abgleich über die ETS(Gruppenmonitor) aktiviert werden soll oder verbinden Sie das Objekt mit einem Taster.
- 4. Übertragen Sie die Applikation.
- 5. Senden Sie nun einen 1-Befehl auf das Objekt 18 "Abgleich starten
- 6. Der Präsenzmelder hat nun den eingetragenen Helligkeitswert als neuen Messwert übernommen und passt die gemessene Helligkeit von nun an gemäß des eingelesenen TeachIn Wertes an.





4.5 Master/Slave

4.5.1 Lichtgruppen

In größeren Räumen reicht die Verwendung eines einzelnen Bewegungsmelders oft nicht aus. Um in jeder Ecke des Raums Bewegung zu detektieren müssen mehrere Melder über den gesamten Raum verwendet werden. Hier soll eine detektierte Bewegung jedoch immer zu den gleichen Einstellungen führen unabhängig davon in welcher Ecke des Raums die Präsenz detektiert wurde. Dazu wird ein Melder als Master geschaltet und beliebig viele weitere als Slave.

Die Einstellungen für die Master/Slave Regelung werden im Menü "Lichtkanal 1-4, vorgenommen. Um dies zu erreichen müssen die Slaves wie folgt eingestellt werden:

- Parameter Helligkeit auf helligkeitsunabhängig stellen
- Einstellung auf Vollautomat (damit die Bewegung immer gesendet wird)
- Nachlaufzeit auf 1/3 kleineren Wert wie die Nachlaufzeit im Master einstellen
- Objekttyp für Ausgang Licht auf Schalten setzen
- Zyklisches Senden für das Ausgangsobjekt aktivieren
 - Parameter: Ausgangsobjekt 1 sendet nur EIN
 - Parameter: Ausgangsobjekt 1 sendet zyklisch EIN so einstellen das die Zeit für das zyklische Senden größer ist als die Nachlaufzeit.

Der Master wird ganz normal wie gewünscht als Voll- oder Halbautomat parametriert. Als gemeinsame Nachlaufzeit empfiehlt sich ein Wert von 10min.

Die Verbindung der Objekte muss wie folgt vorgenommen werden

• Die entsprechenden Ausgangsobjekte der Slaves (Objekte 0, 10, 20, 30, 40, 50) müssen mit dem Objekt 5 "externe Bewegung (Slave)" des Masters verbunden werden.

Der Master wertet nun jede selbst detektierte und von den Slaves detektiere Bewegung aus. Anschließend schaltet der Master die Lichtgruppen gemäß den eigenen Einstellungen, unabhängig davon wer die Bewegung detektiert hat.

4.5.2 HLK

Die Master/Slave Schaltung kann auch auf den HLK Kanal angewendet werden. Die Einstellungen für den Slave sind dabei die gleichen wie bei den Slaves für die Lichtgruppen. Jedoch entfallen beim HLK-Kanal die Einstellungen für die Helligkeitswerte. Die Beobachtungsfenster sind nach den individuellen Anforderungen einzustellen.

Die Verbindung der Objekte muss dann wie folgt vorgenommen werden:

• alle Ausgangsobjekte der Slaves (Objekt 7) müssen mit dem Objekt externe Bewegung (Objekt 10) des Masters verbunden werden.





5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschluss-Schema	4
Abbildung 2: Erfassungsbereich	4
Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen	10
Abbildung 4: Einstellungen Lichtregelung	12
Abbildung 5: Einstellungen HLK.	12
Abbildung 6: Objekteinstellungen Lichtregelung/HLK	15
Abbildung 7: Einstellungen Helligkeit	18
Abbildung 8: Hysterese Schwellwertschalter	19
Abbildung 9: Kalibrierung Helligkeitswert	20

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Funktionen	6
Tabelle 2: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte	9
Tabelle 3: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen	10
Tabelle 4: Auswahl Lichtgruppen	12
Tabelle 5: Einstellungen Präsenzmeldefunktion	13
Tabelle 6: Objekteinstellungen Präsenzmeldefunktion	16
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Lichtregelung	17
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte HLK	17
Tabelle 9: Einstellungen Helligkeit	19
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Helligkeit	19
Tabelle 11: Kalibrierung Helligkeitswert	20
Tabelle 12: Standard Reflexionsfaktoren	21





6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen ElB-Richtlinien sind zu beachten.

6.4 Historie

25

