

Stand 08/2019 Version1.1

Technisches Handbuch MDT Wetterstation



SCN-WS3HW.01

Weitere Dokumente :

Datenblätter : https://www.mdt.de/download/MDT_DB_Wetterstation.pdf

Montageanleitung : https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Weather_Station.pdf

History : <u>https://www.mdt.de/download/MDT_CL_Weatherstation_Rainsensor.pdf</u>

Lösungsvorschläge für MDT Produkte: https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html





1 Inhalt

1 Inhalt 2	!
2 Übersicht	;
2.1 Übersicht	;
2.2. Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten	;
2.3 Anschluss-Schema	Ļ
2.4 Aufbau & Montagehinweis 4	Ļ
2.5 Funktionen	,
2.5.1 Übersicht Funktionen 6	;
2.6 Einstellungen in der ETS-Software	,
2.7 Inbetriebnahme	,
3 Kommunikationsobjekte	;
3.1 Überblick	;
3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte)
4 Referenz ETS-Parameter)
4.1 Allgemein 10)
4.2 Helligkeitssensoren 12	
4.2.1 Schwellwerte 14	Ļ
4.2.2 Fassadensteuerung	;
Datentyp und Verfahrfunktion20)
Teach-In Funktion	;
Temperatur-/Sperrfunktion24	Ļ
4.3 Dämmerungssensor	;
4.4 Windsensor	;
4.5 Temperatursensor)
5 Index	;
5.1 Abbildungsverzeichnis	;
5.2 Tabellenverzeichnis	Ļ
6 Anhang	,
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	,
6.2 Entsorgungsroutine	,
6.3 Montage	,
6.4 History	;





2 Übersicht

2.1 Übersicht

Die Beschreibung bezieht sich auf die nachfolgend aufgeführte Wetterstation (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home zur Außenmontage, IP
 - Sonnenschutz f
 ür bis zu 3 Fassaden mit umfangreicher Fassadensteuerung; Helligkeitswerte f
 ür Ost, S
 üd, West und D
 ämmerung; Erfassung der

Windgeschwindigkeit und der Temperatur; Spannungsversorgung über Busleitung

Folgende zusätzliche Geräte zur Wettererfassung befinden sich momentan in unserem Sortiment und runden das Paket zur kompletten Wettererfassung ab:

• SCN-RS1R1.01 Regensensor

2.2. Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten

Die MDT Wetterstation Home ist für die Wettererfassung im Heimbereich gedacht. Die Montage erfolgt im Außenbereich und sollte nach Möglichkeit an einem Mast montiert werden. Alternativ kann die Wetterstation auch an einer Südfassade montiert werden. Die Busverbindung wird über das 5m lange Anschlusskabel hergestellt.

In der Wetterstation sind 3 Helligkeitssensoren integriert, welche zu den jeweiligen Himmelsrichtungen, Ost, West und Süd, ausgerichtet sind (Montagrichtung Süd beachten!). Diese können mit 2 Schwellwerten und einer umfangreichen Fassadensteuerung für Jalousie und Rollladen angesteuert werden. Zusätzlich ist über die 3 Helligkeitssensoren ein Dämmerungssensor integriert. Über einen individuell einstellbaren Windsensor können Windgeschwindigkeiten erfasst werden und Aktionen ausgelöst werden.

Ein mit Schwellwerten parametrierbarer Temperatursensor rundet das Leistungsspektrum der Wetterstation ab.





2.3 Anschluss-Schema



2.4 Aufbau & Montagehinweis

Die Wetterstation wird mit einem 5m langen Anschlusskabel geliefert und sollte nach Möglichkeit an einem freistehenden Mast montiert werden. Bei der Montage ist zu beachten, dass die Wetterstation nur aussagekräftige Werte liefern kann, wenn die Standortbedingungen günstig gewählt sind. So können unrealistische Werte und Fehlinterpretationen vermieden werden. Die Helligkeitssensoren sind im 90°-Winkel zueinander angebracht, sodass die 3 Himmelsrichtungen erfasst werden können. Hier kann die Wetterstation entweder exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet werden um eine exakte Aussage über die Sonneneinstrahlung aus dieser Richtung zu bekommen oder leicht gedreht zur Anpassung an die Fassaden des Hauses. So können die Fenster und Räume optimal vor der Sonne geschützt werden.

Um den Wind erfassen zu können muss gewährleistet sein, dass sich das rotierende Windrad reibungslos bewegen kann. Eine exakt senkrechte Anbringung erhöht die Präzision der Messung. Auch sollte die Wetterstation keinen Windschutz durch Bäume oder sonstige Hindernisse erhalten, da sonst die Windgeschwindigkeit nicht richtig ermittelt wird.





2.5 Funktionen

Die Funktionen der Wetterstation unterteilen sich in die allgemeinen Einstellungen und die 6 Sensoren. Jeder Sensor kann in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden und nur bei aktivierter Funktion weiter parametriert werden.

Folgende Menüs können eingeblendet werden und dort weiter parametriert werden

• allgemeine Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen sind immer eingeblendet. Änderungen, welche hier vorgenommen werden, gelten für das gesamte Gerät. Die einzelnen Sensoren können hier aktiviert oder deaktiviert werden.

Helligkeitssensor Ost

Der Helligkeitssensor für die Ostseite kann hier parametriert werden. Es können 2 Schwellwerte aktiviert werden und weiter parametriert werden. Außerdem steht eine umfangreiche Fassadensteuerung bereit, sobald ein Schwellwert aktiviert wurde.

• Helligkeitssensor Süd

Der Helligkeitssensor für die Südseite mit den gleichen Funktionen wie oben beschrieben kann hier parametriert werden.

• Helligkeitssensor West

Der Helligkeitssensor für die Westseite mit den gleichen Funktionen wie oben beschrieben kann hier parametriert werden.

Dämmerungssensor

Der Dämmerungswert wird aus dem Maximalwert der drei Helligkeitssensoren ermittelt. Es kann ein Dämmerungswert gesendet werden und eine Tag-/Nachterkennung aktiviert werden.

• Windsensor

Der Windsensor kann die aktuelle Windgeschwindigkeit erfassen und in Abhängigkeit eingestellter Schwellwerte Aktionen hervorrufen. Somit können Alarme, z.B. für Jalousieaktoren, erzeugt werden.

• Temperatursensor

Der Temperatursensor kann mit bis zu 2 Schwellwerten parametriert werden und in Abhängigkeit dieser Telegramme senden.





	meionen	
Allgemeine	allgemein	Geräteanlaufzeit
Einstellungen		 Telegrammratenbegrenzung
		 zyklische Betriebsrückmeldung
		Verhalten nach Programmierung
	Helligkeitssensor Ost	aktiv/nicht aktiv
	Helligkeitssensor Süd	aktiv/nicht aktiv
	Helligkeitssensor West	aktiv/nicht aktiv
	Dämmerungssensor	aktiv/nicht aktiv
	Windsensor	aktiv/nicht aktiv
	Temperatursensor	aktiv/nicht aktiv
Helligkeitssensor	allgemein	Sendebedingung
Ost/Süd/West		 Schwellwert 1 und 2 aktivierbar
		Fassadensteuerung aktivierbar
	Schwellwert 1	Schwellwerte einstellbar
		Erkennungsdauer einstellbar
		 Verhalten bei Unter-/Überschreitung
		zyklisches Senden
		Sperrobjekt
		 Schwellwertanpassung über Objekt
	Schwellwert 2	Schwellwerte einstellbar
		Erkennungsdauer einstellbar
		 Verhalten bei Unter-/Überschreitung
		zyklisches Senden
		Sperrobjekt
	Fassadensteuereung	Verfahrobjekt einstellbar
		 Reaktion auf Schwellwert 1
		Reaktion auf Schwellwert 2
		 zyklisches Senden
		Sperrobjekt
		 Temperaturberücksichtigung
Dämmerungssensor	allgemein	Sendebedingung
		 Tag/Nacht Objekt
Windsensor	allgemein	Sendebedingung
	Schwellwert	Grenzen einstellbar
		 Erkennungsdauer einstellbar
		Reaktion auf Schwellwert
		zyklisches Senden
Temperatursensor	allgemein	Sendebedingung
	Schwellwert 1 und 2	Temperaturwert einstellbar
		 Reaktionen auf Unter-/Überschreitung
		zvklisches Senden

2.5.1 Übersicht Funktionen

Tabelle 1: Übersicht Funktionen





2.6 Einstellungen in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT Technologies <u>Produktfamilie:</u> Wettersensoren <u>Produkttyp</u>: Wettererfassung <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home <u>Bestellnummer:</u> SCN-WS3HW.01

2.7 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiermodus am Gerät durch Schließen des Reed Kontaktes(mit Hilfe des mitgelieferten Magneten) aktivieren → rote Programmier-LED leuchtet
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)





3 Kommunikationsobjekte

3.1 Überblick

Die Kommunikationsobjekte sind nach den 6 verschiedenen Funktionsbereichen, Helligkeit Ost/Süd/West, Dämmerungssensor, Windsensor und Temperatursensor, der Wetterstation unterteilt. Für die drei Helligkeitssensoren kann zusätzlich jeweils noch eine Fassadensteuerung aktiviert werden.

Am Anfang der Liste der Kommunikationsobjekte stehen die 6 Messwerte der Sensoren. Diese werden eingeblendet sobald die Sensoren in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden. Im Anschluss an die Objekte für die Sensoren folgen die Objekte für die Helligkeit Ost/Süd/West. Für jeden dieser Sensoren kann eine Fassadensteuerung eingeblendet werden. Die Objekte hierfür schließen sich an die Helligkeitssensoren an.

Hieran schließen sich die Objekte für den Windsensor, den Dämmerungssensor und den Temperatursensor an. Zusätzlich kann noch ein Objekt für den Betrieb der Wetterstation eingeblendet werden.

Eine genaue Aufstellung über die Kommunikationsobjekte kann von der Tabelle auf der folgenden Seite entnommen werden.

	Nummer 🛎	Name	Objektfunktion	 Länge	К	L	S	Ü	А	Datentyp	Priorität
■ ‡	0	Helligkeit Ost	Messwert	0/C2 Byte	К	L	S	Ü	-		Niedrig
1	1	Helligkeit Ost	Schwellwert 1	0/(1 bit	К	L	-	Ü	-		Niedrig
■ ‡	2	Helligkeit Ost	Schwellwert 2	0/01 bit	К	L	-	Ü	-		Niedrig
1	3	Helligkeit Ost	Schwellwert 1 obere Grenze	2 Byte	К	-	S	Ü	-		Niedrig
■ ‡	4	Helligkeit Ost	Schwellwert 1 untere Grenze	2 Byte	К	-	S	Ü	-		Niedrig
1	5	Helligkeit Ost	Sperrobjekt Schwellwerte	0/01 bit	К	-	S	Ü	-		Niedrig
₽ ₽	6	Fassade Ost	Jalousieposition senden	1 Byte	К	L	-	Ü	-		Niedrig
1	7	Fassade Ost	Lamellenposition senden	1 Byte	К	L	-	Ü	-		Niedrig
■ ‡	8	Fassade Ost	Fassade Sperrobjekt	1 bit	К	-	S	Ü	-		Niedrig
■ ‡	9	Fassade Ost	Teach-In Position 1	1/(1 bit	К	-	S	Ü	-		Niedrig
∎ ‡	10	Fassade Ost	Teach-In Position 2	1/(1 bit	К	-	S	Ü	-		Niedrig
■ ‡	11	Fassade Ost	Status Jalousien für Teach-In	1/C1 Byte	К	-	S	Ü	-		Niedrig
∎ ‡	12	Fassade Ost	Status Lamellen für Teach-In	1/C1 Byte	К	-	S	Ü	-		Niedrig
■ ‡	13	Fassade Ost	Externe Temperatur empfangen	2 Byte	К	-	S	Ü	-		Niedrig
∎ ‡	51	Dämmerung	Messwert	2 Byte	К	L	-	Ü	-		Niedrig
■ ‡	52	Dämmerung	Umschaltung Tag/Nacht	1 bit	К	L	-	Ü	-		Niedrig
■ ‡	53	Wind	Schwellwert	1 bit	К	L	-	Ü	-		Niedrig
1	54	Wind	Geschwindigkeit	2 Byte	К	L	-	Ü	-		Niedrig
■ ‡	55	Temperatur	Messwert	2 Byte	К	L	-	Ü	-		Niedrig
1	56	Temperatur	Status Schwellwert 1	1 bit	К	L	-	Ü	-		Niedrig
■ ‡	58	Betrieb	Status	1 bit	К	L	-	Ü	-		Niedrig

Das nachfolgende Bild zeigt einen Ausschnitt der Kommunikationsobjekte:

Bild 2: Ausschnitt Kommunikationsobjekte





3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

Standardeinstellungen									
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	Helligkeit Ost	Messwert	2 Byte	Niedrig	х	х	х	х	
1	Helligkeit Ost	Schwellwert 1	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
2	Helligkeit Ost	Schwellwert 2	1 Bit	Niedrig	х	Х		Х	
3	Helligkeit Ost	Schwellwert 1 obere Grenze	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
4	Helligkeit Ost	Schwellwert 1 untere Grenze	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
5	Helligkeit Ost	Sperrobjekte Schwellwerte	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
6	Fassade Ost	Rollladenposition senden	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
6	Fassade Ost	Szene	1 Byte	Niedrig	х	Х		х	
6	Fassade Ost	Jalousieposition senden	1 Byte	Niedrig	х	Х		х	
7	Fassade Ost	Lamellenposition senden	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
8	Fassade Ost	Fassade Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
9	Fassade Ost	Teach-In Position 1	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
10	Fassade Ost	Teach-In Position 2	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
11	Fassade Ost	Status Rollladen für Teach-In	1 Byte	Niedrig	х		х	х	
11	Fassade Ost	Status Jalousie für Teach-In	1 Byte	Niedrig	х		х	х	
12	Fassade Ost	Status Lamellen für Teach-In	1 Byte	Niedrig	х		х	Х	
13 Fassade Ost		Externe Temperatur empfangen	2 Byte	Niedrig	х		х	х	
+17	Helligkeit Süd/Fassa	ade Süd							
+34	Helligkeit West/Fas	sade West							
51	Dämmerung	Messwert	2 Byte	Niedrig	х	х		х	
52	Dämmerung	Umschaltung Tag/Nacht	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
53	Wind	Schwellwert	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
54	Wind	Geschwindigkeit	2 Byte	Niedrig	х	Х		х	
55	Temperatur	Messwert	2 Byte	Niedrig	х	Х		х	
56	Temperatur	Status Schwellwert 1	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
57	Temperatur	Status Schwellwert 2	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
58	Betrieb	Status	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
59	Dämmerung	Jalousie fahren Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
60	Dämmerung	Sperrobjekt Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	х		Х	х	

Tabelle 2: Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.





4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemein

In den allgemeinen Einstellungen können die einzelnen Sensoren zur weiteren Parametrierung aktiviert/deaktiviert werden. Weiterhin können hier allgemeinen Einstellungen vorgenommen werden, welche sich auf das gesamte Gerät auswirken.

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen:

Gerät: 1.2.1 Wetterstation Home

Gorātaanlaufzeit	1
Gerateaniauizen	13
Telegrammratenbegrenzung	nicht aktiv 🗸
Zyklisches Senden "In Betrieb" - Telegramm	10 min 👻
Verhalten nach Programmierung	Teach-In/gespeicherte Werte halten 🔹
Helligkeitssensor Öst	aktiv
Helliakeitssensor Süd	aktiv 👻
Helligkeitssensor West	aktiv 👻
Dämmerungssensor	aktiv 💌
Windsensor	aktiv
Temperatursensor	aktiv
	Telegrammratenbegrenzung Zyklisches Senden "In Betrieb" - Telegramm Verhalten nach Programmierung Helligkeitssensor Ost Helligkeitssensor Süd Helligkeitssensor West Dämmerungssensor Windsensor Temperatursensor

Bild 3: allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die allgemeinen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Geräteanlaufzeit	160 s	Zeit, die zwischen einer
	[1]	Busspannungswiederkehr und
		einem funktionalen Neustart des
		Geräts vergeht.
Telegrammratenbegrenzung	 nicht aktiv 	aktiviert/deaktiviert eine
	• aktiv	Telegrammratenbegrenzung
Anzahl pro 10 Sekunden	1-255	maximale Anzahl an
	[15]	Telegrammen pro 10
		Sekunden(erscheint wenn
		Telegrammratenbegrenzung
		aktiv)
Zyklisches Senden "In-	nicht senden, 10 min, 30 min, 1h,	blendet Objekt zur zyklischen
Betrieb" - Telegramm	3h, 6h, 12h, 24h	Überwachung des Betriebs ein
Verhalten nach	 Teach-In/gespeicherte 	definiert das Verhalten nach der
Programmierung	Werte halten	Programmierung
	 Parametereinstellungen 	
	laden	





Helligkeitssensor Ost	 nicht aktiv aktiv 	aktiviert den Helligkeitssensor und weitere Einstellungen für die Ostseite
Helligkeitssensor Süd	nicht aktivaktiv	aktiviert den Helligkeitssensor und weitere Einstellungen für die Südseite
Helligkeitssensor West	nicht aktivaktiv	aktiviert den Helligkeitssensor und weitere Einstellungen für die Westseite
Dämmerungssensor	 nicht aktiv aktiv 	aktiviert den Dämmerungssensor
Windsensor	 nicht aktiv aktiv 	aktiviert den Windsensor
Temperatursensor	nicht aktivaktiv	aktiviert den Temperatursensor

Tabelle 3: Parameter – Allgemein

Mit der Funktion "Zyklisches Senden "In-Betrieb" – Telegramm" kann ein Objekt eingeblendet werden, welches die Funktion der Wetterstation überwacht. Über einen Homeserver oder eine Visualisierung kann so ausgewertet werden, ob sich das Gerät noch am Bus befindet. In komplexen Anlagen kann die Fehlersuche so entscheiden vereinfacht und beschleunigt werden. Mit der Funktion "Verhalten nach Programmierung" kann eingestellt werden ob extern über Objekte eingelesene Werte, die Teach-In Werte, auch nach der Programmierung bestand haben sollen. Alternativ können auch die in der Parametrierung hinterlegten Werte geladen werden.





4.2 Helligkeitssensoren

Die Helligkeitssensoren für die Ost-/Süd- und Westseite verfügen über identische Funktionen, können jedoch unabhängig voneinander parametriert werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für einen Helligkeitssensor:

Helligkeitswert senden [Lux]	bei Änderung und zyklisch 🔹
Zeit für zyklisches Senden	10 sec 🔹
Senden bei Änderung von	10% •
Schwellwert 1	aktiv 🔹
Schwellwert 2	aktiv 🔹
Fassadensteuerung Ost	aktiv

Bild 4: Helligkeitssensor

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Helligkeitssensoren:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Helligkeitswert senden	• nie	legt die Sendebedingung für den
	 auf Anforderung 	Helligkeitswert fest
	 bei Änderung 	
	 zyklisch 	
	 bei Änderung und zyklisch 	
Senden bei	• 10%	wird der Helligkeitswert bei einer
Änderung	• 20%	Änderung gesendet, so kann die hier
	• 30%	die Änderungsrate festgelegt werden
Zeit für zyklisches	10 sec, 20 sec, 30 sec, 1 min, 2	wird der Helligkeitswert zyklisch
senden	min, 5 min , 10 min, 20 min, 30	gesendet, so kann hier die Zeit
	min, 45 min, 60 min	festgelegt werden
Schwellwert 1	 nicht aktiv 	aktiviert den 1. Schwellwert
	• aktiv	
Schwellwert 2	 nicht aktiv 	aktiviert den 2. Schwellwert
	aktiv	nur bei aktivem 1. Schwellwert
Fassadensteuerung	 nicht aktiv 	aktiviert die Fassadensteuerung
Ost/Süd/West	• aktiv	nur bei aktivem 1. Schwellwert

Tabelle 4: Einstellung Helligkeitssensoren





Die Helligkeitssensoren finden ihre Anwendung in der Steuerung der Verschattung und der Fassadensteuerung. Hierzu können zwei Schwellwerte parametriert werden und eine Fassadensteuerung aktiviert werden. Für die Fassadensteuerung und den zweiten Schwellwert muss der erste Schwellwert stets aktiviert werden.

Um die Parametrierung der Helligkeitswerte besser vornehmen zu können, sollte man gängige Helligkeitswerte kennen. Diese sind in der unten stehenden Tabelle abgebildet. Zu beachten ist allerdings, dass der gemessene Wert maßgeblich von dem Montageort der Wetterstation abhängt.

Lichteinfall	ungefähre
	Beleuchtungsstärke
Heller Sonnentag	100.000 lx
Bedeckter Sommertag	20.000 lx
Im Schatten im Sommer	10.000 lx
Bedeckter Wintertag	3.500 lx
Büro-/Zimmerbeleuchtung	500 lx
Flurbeleuchtung	100 lx
Straßenbeleuchtung	10 lx
Vollmondnacht	0,25 lx
Sternklarer Nachthimmel (Neumond)	0,001 lx
Bewölkter Nachthimmel ohne Mond und	0,00013 lx
Fremdlichter	

Tabelle 5: Beleuchtungsstärken

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte für den Helligkeitssensor:

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
0	Helligkeit Ost	Messwert	2 Byte	Ausgabe des Messwertes
17	Helligkeit Süd	Messwert	2 Byte	Ausgabe der Messwertes
34	Helligkeit West	Messwert	2 Byte	Ausgabe des Messwertes

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Helligkeitssensor





4.2.1 Schwellwerte

Für den Schwellwert 1 können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Helligkeitssensor Ost		PF		
Helligkeit Ost Schwellwert 1	Schwellwert obere Grenze bei[Lux] x 1000	35		
Helligkeit Ost Schwellwert 2	Mindastdauer hei Überschreitung	[10 min]		
Fassadensteuerung Ost	Mindestdader bei Oberschreitung			
Helligkeitssensor Süd	Schwellwert untere Grenze bei[[ux] x 1000	30		
Helligkeitssensor West	Service antere Stenze Ser m(Edx) x 1990	(
Dämmerungssensor	Mindestdauer bei Unterschreitung	30 min 🔹		
Windsensor	-			
Temperatursensor	Schwellwert veränderbar	über Objekte und Parameter 🔹 🔻		
Allgemeine Einstellung	Senden bei Überschreitung	EIN-Telegramm senden 🔹		
	Senden bei Unterschreitung	AUS-Telegramm senden 🔹		
	Zeit für zyklisches Senden	nicht senden 🔹		
	Sperrobjekt für Schwellwert 1	nicht verwenden 🔹		

Bild 5: Schwellwert 1

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für den Schwellwert 1:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Schwellwert obere Grenze	1-99	legt die obere Grenze für den ersten
bei[Lux] x 1000	[35]	Schwellwert fest
Mindestdauer bei	keine Verzögerung, 10 sec, 30	Mindestdauer für die eine
Überschreitung	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min ,	Überschreitung gemessen werden muss
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	
Schwellwert untere Grenze	1-99	legt die untere Grenze für den ersten
bei[Lux] x 1000	[30]	Schwellwert fest
Mindestdauer bei	keine Verzögerung, 10 sec, 30	Mindestdauer für die eine
Unterschreitung	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	Unterschreitung gemessen werden
	20 min, 30 min , 45 min, 60 min	muss
Schwellwert veränderbar	 über Parameter 	Einstellung, ob Schwellwert nur über
	 über Objekte und 	Parameter oder auch über Objekt
	Parameter	verändert werden kann
Senden bei Überschreitung	 nicht senden 	Aktion für die Überschreitung des
	• Ein-Telegramm senden	ersten Schwellwerts
	 Aus-Telegramm senden 	
Senden bei Unterschreitung	nicht senden	Aktion für die Unterschreitung des
	• Ein-Telegramm senden	ersten Schwellwerts
	Aus-Telegramm senden	
Zeit für zyklisches Senden	nicht senden, 10 sec, 20 sec, 30	legt fest, ob der Status des
	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	1.Schwellwerts zyklisch gesendet
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	werden soll
Sperrobjekt für Schwellwert	nicht verwenden	legt fest, ob das Sperrobjekt Auswirkung
1	verwenden	auf den 1. Schwellwert hat

Tabelle 7: Einstellung Schwellwert 1





Für den Schwellwert 2 können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

HINWEIS: Die Grenzwerte müssen höher als d	lie Grenzwerte beim Schwellwert 1 sein!
Schwellwert obere Grenze bei[Lux] x 1000	40
Mindestdauer bei Überschreitung	10 min •
Schwellwert untere Grenze bei[Lux] x 1000	35
Mindestdauer bei Unterschreitung	30 min 🔹
Senden bei Überschreitung	EIN-Telegramm senden 🔹
Senden bei Unterschreitung	AUS-Telegramm senden 🔹
Zeit für zyklisches Senden	nicht senden 🔹
Sperrobjekt für Schwellwert 2	nicht verwenden 🔹
	HINWEIS: Die Grenzwerte müssen höher als d Schwellwert obere Grenze bei[Lux] x 1000 Mindestdauer bei Überschreitung Schwellwert untere Grenze bei[Lux] x 1000 Mindestdauer bei Unterschreitung Senden bei Überschreitung Senden bei Unterschreitung Zeit für zyklisches Senden Sperrobjekt für Schwellwert 2

Bild 6: Schwellwert 2

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für den Schwellwert 1:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Schwellwert obere Grenze	1-99	legt die obere Grenze für den zweiten
bei[Lux] x 1000	[40]	Schwellwert fest
Mindestdauer bei	keine Verzögerung, 10 sec, 30	Mindestdauer für die eine
Überschreitung	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min ,	Überschreitung gemessen werden muss
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	
Schwellwert untere Grenze	1-99	legt die untere Grenze für den zweiten
bei[Lux] x 1000	[35]	Schwellwert fest
Mindestdauer bei	keine Verzögerung, 10 sec, 30	Mindestdauer für die eine
Unterschreitung	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	Unterschreitung gemessen werden
	20 min, 30 min , 45 min, 60 min	muss
Senden bei Überschreitung	 nicht senden 	Aktion für die Überschreitung des
	• Ein-Telegramm senden	zweiten Schwellwerts
	 Aus-Telegramm senden 	
Senden bei Unterschreitung	 nicht senden 	Aktion für die Unterschreitung des
	 Ein-Telegramm senden 	zweiten Schwellwerts
	 Aus-Telegramm senden 	
Zeit für zyklisches Senden	nicht senden, 10 sec, 20 sec, 30	legt fest, ob der Status des
	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	2.Schwellwerts zyklisch gesendet
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	werden soll
Sperrobjekt für Schwellwert	nicht verwenden	legt fest, ob das Sperrobjekt Auswirkung
2	 verwenden 	auf den 2. Schwellwert hat

Tabelle 8: Einstellung Schwellwert 2





Bei den Schwellwerten 1 und 2 ist zu beachten, dass eine Staffelung der Schwellwerte erforderlich ist. Das heißt die Grenzwerte des Schwellwertes 2 müssen höher liegen, als die des ersten. Das nachfolgende Bild verdeutlicht die Staffelung der Schwellwerte 1 und 2:



Bild:7 Staffelung der Schwellwerte 1 & 2

Auch eine Überschneidung der beiden Schwellwerte ist möglich, insofern der obere Grenzwert von Schwellwert 2 höher liegt als der von Schwellwert 1 und die untere Grenze von Schwellwert 2 über der unteren Grenze von Schwellwert 1 liegt:







Sowohl für die Unterschreitung als auch für die Überschreitung der Schwellwerte kann eine Verzögerung parametriert werden. Diese eingestellte Verzögerungsdauer gibt an wie lange der gemessene Helligkeitswert den Schwellwert über- bzw. unterschreiten muss. Damit eine kurzzeitige Verdunklung, z.B. durch Durchzug von Wolken, nicht zu ständigem Verfahren der Rollladen/Jalousie führt sollte hier ein ausreichend langer Wert eingestellt werden. Der Schwellwert 1 oder 2 wird somit erst aktiv wenn eine Überschreitung für die eingestellte Dauer gemessen wird und bleibt solange aktiv bis eine Unterschreitung für die eingestellte Dauer gemessen wird.

Über das zugehörige Objekt kann jeder Schwellwert seinen aktuellen Status senden, also eine Rückmeldung senden ob dieser aktiv oder nicht aktiv ist. Die Polarität und das Sendeverhalten des Objekts kann frei parametriert werden.

Für beide Objekte existiert ein gemeinsames Sperrobjekt. In der Registerkarte der einzelnen Schwellwerte kann für jeden Schwellwert eingestellt werden, ob dieses Sperrobjekt für diesen Schwellwert verwendet werden soll oder nicht. Wird das Objekt für einen Schwellwert verwendet, so kann dieser Schwellwert über das Objekt mit einer logischen "1" gesperrt werden.

Der Schwellwert 1 kann zusätzlich noch über ein Objekt verändert werden. Wird die Funktion "Schwellwert veränderbar" auf "über Objekt und Parameter" eingestellt, so erscheinen zwei weitere Objekte für die obere und untere Grenze des Schwellwertes. Über diese beiden Objekte kann dem ersten Schwellwert ein neuer Wert zugewiesen werden.

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
1	Helligkeit Ost	Schwellwert 1	1 Bit	Ausgabe, ob Schwellwert 1 aktiv
2	Helligkeit Ost	Schwellwert 2	1 Bit	Ausgabe, ob Schwellwert 2 aktiv
3	Helligkeit Ost	Schwellwert 1 obere	2 Byte	Schreiben einer neuen oberen
		Grenze		Grenze für Schwellwert 1
4	Helligkeit Ost	Schwellwert 1 untere	2 Byte	Schreiben einer neuen unteren
		Grenze		Grenze für Schwellwert 1
5	Helligkeit Ost	Sperrobjekte	1 Bit	Sperren der Schwellwerte
		Schwellwerte		
18	Helligkeit Süd	Schwellwert 1	1 Bit	Ausgabe, ob Schwellwert 1 aktiv
19	Helligkeit Süd	Schwellwert 2	1 Bit	Ausgabe, ob Schwellwert 2 aktiv
20	Helligkeit Süd	Schwellwert 1 obere	2 Byte	Schreiben einer neuen oberen
		Grenze		Grenze für Schwellwert 1
21	Helligkeit Süd	Schwellwert 1 untere	2 Byte	Schreiben einer neuen unteren
		Grenze		Grenze für Schwellwert 1
22	Helligkeit Süd	Sperrobjekte	1 Bit	Sperren der Schwellwerte
		Schwellwerte		
35	Helligkeit West	Schwellwert 1	1 Bit	Ausgabe, ob Schwellwert 1 aktiv
36	Helligkeit West	Schwellwert 2	1 Bit	Ausgabe, ob Schwellwert 2 aktiv
37	Helligkeit West	Schwellwert 1 obere	2 Byte	Schreiben einer neuen oberen
		Grenze		Grenze für Schwellwert 1
38	Helligkeit West	Schwellwert 1 untere	2 Byte	Schreiben einer neuen unteren
		Grenze		Grenze für Schwellwert 1
39	Helligkeit West	Sperrobjekte	1 Bit	Sperren der Schwellwerte
		Schwellwerte		

Die Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte für die Schwellwerte:

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Schwellwerte





4.2.2 Fassadensteuerung

Datentyp Verfahrobjekt	1 Byte Absolute Position Rollladen 🔹
Reaktion, wenn Schwellwert 1 Ost überschritten	Position Rolllade anfahren 🔹
Absolute Position für Rollladen	50% 🔹
Position 1	veränderbar über Teach-In Objekt 🔹
Reaktion, wenn Schwellwert 1 Ost unterschritten	Position Rolllade anfahren 🔹
Absolute Position für Rollladen	0% 🔹
HINWEIS: Der Schwellwert 2 muß aktiv sein!	
Reaktion, wenn Schwellwert 2 Ost überschritten	Position Rolllade anfahren 🔹
Absolute Position für Rollladen	70% 🔹
Position 2	veränderbar über Teach-In Objekt 🔹
Zeit für zyklisches Senden	nie 🔹
Option mit Temperatureinfluss	nicht aktiv 🔹
Sperrobjekt	verwenden

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Fassadensteuerung:

Bild:9 Fassadensteuerung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Datentyp Verfahrobjekt	• 1 Byte Szenennummer	Einstellung, welcher Datentyp zur
	• 1 Byte Absolute Position	Fassadensteuerung verwendet
	Rollladen	werden soll
	• 1 Byte Absolute Position	
	Jalousie + Lamellen	
Reaktion, wenn Schwellwert	keine Reaktion	Einstellung, ob eine Reaktion bei der
1 Ost/Süd/West	Szene senden	Überschreitung des ersten
überschritten	Position Rollladen	Schwellwertes erfolgen soll.
	anfahren	Abhängig vom eingestellten Datentyp
	Position Jalousie +	kann eine Szene oder eine absolute
	Lamellen anfahren	Position gesendet werden.
Szenennummer	1-64	Auswahl der aufzurufenden Szene
	[1]	





Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Rollladen	[0%]	
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Jalousien	[0%]	
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Lamellen	[0%]	
Position 1	 Teach-In wird nicht 	Über das Teach-In Objekt kann der
	benutzt	Wetterstation die aktuelle Position
	 veränderbar über Teach- 	des Aktors als neue Position für die
	In Objekt	Fassadensteuerung vorgegeben
		werden.
Reaktion, wenn Schwellwert	keine Reaktion	Einstellung, ob eine Reaktion bei der
1 Ost/Süd/West	 Szene senden 	Überschreitung des ersten
unterschritten	 Position Rollladen 	Schwellwertes erfolgen soll.
	anfahren	Abhängig vom eingestellten Datentyp
	 Position Jalousie + 	kann eine Szene oder eine absolute
	Lamellen anfahren	Position gesendet werden.
Szenennummer	1-64	Auswahl der aufzurufenden Szene
	[1]	
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Rollladen	[0%]	_
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Jalousien	[0%]	
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Lamellen	[0%]	
Reaktion, wenn Schwellwert	keine Reaktion	Einstellung, ob eine Reaktion bei der
2 Ost/Süd/West	Szene senden	Überschreitung des ersten
überschritten	 Position Rollladen 	Schwellwertes erfolgen soll.
	anfahren	Abhängig vom eingestellten Datentyp
	 Position Jalousie + 	kann eine Szene oder eine absolute
	Lamellen anfahren	Position gesendet werden.
Szenennummer	1-64	Auswahl der aufzurufenden Szene
	[1]	
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Rollladen	[0%]	_
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Jalousien	[0%]	C C
Absolute Position für	0-100%	Einstellung der absoluten Position
Lamellen	[0%]	-
Position 2	Teach-In wird nicht	Über das Teach-In Objekt kann der
	benutzt	Wetterstation die aktuelle Position
	• veränderbar über Teach-	des Aktors als neue Position für die
	In Objekt	Fassadensteuerung vorgegeben
		werden.





Zeit für zyklisches Senden	nie, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min,	Einstellung, ob die absolute
	60min, 90 min, 120 min	Position/Szene zyklisch gesendet
		werden soll
Option mit	 nicht aktiv 	Einstellung, ob die Fassadensteuerung
Temperatureinfluss	Option mit internem	nur ab einer gewissen Temperatur
	Sensor	funktionieren soll oder unabhängig
	Option mit externem	von der Temperatur
	Sensor	
Reaktion nur wenn	20°C-45°C	Einstellung der Temperatur oberhalb
Temperatur >	[25°C]	welcher die Fassadensteuerung aktiv
		sein soll
Sperrobjekt	nicht verwenden	Einblenden eines Sperrobjekts für die
	 verwenden 	Fassadensteuerung

Tabelle 10: Fassadensteuerung

Datentyp und Verfahrfunktion

Über den Datentyp kann das Ausgabeformat der Wetterstation für die Fassadensteuerung an das zu steuernde Gerät angepasst werden Hierzu stehen die Einstellungen Rollladen, Jalousie + Lamellen und Szenennummern zur Verfügung. Die benötigte Einstellung hängt von der Einstellung ab welche im anzusteuernden Jalousieaktor getroffen wurden. Abhängig von der getroffenen Einstellung werden die weiteren Einstellungen angezeigt. So können bei der Rollladen und der Jalousie + Lamellen Funktion absolute Werte von 0-100% angefahren werden. Bei der Einstellung Szenennummer können die Szenen 1-64 aufgerufen werden. Für den Schwellwert 1 kann eine Aktion für die Über- und die Unterschreitung parametriert werden, für den Schwellwert 2 nur für die Überschreitung, da bei einer Unterschreitung des zweiten Schwellwerts die Aktion für die Überschreitung des ersten Schwellwerts ausgeführt wird.



20





Die Funktion der Fassadensteuerung verdeutlicht das nachfolgende Diagramm:

Bild:10 Diagramm Fassadensteuerung

In der Grafik ist eine Überschneidung der Schwellwerte dargestellt und die Reaktion der Rollladen auf die Fassadensteuerung. Zusätzlich ist die Mindestdauer für die Überschreitung/Unterschreitung exemplarisch dargestellt.

Die Fassadensteuerung reagiert, sobald der gemessene Helligkeitswert höher als die obere Grenze des Schwellwertes 1 ist. Ab hier beginnt die Zeitmessung der Schwellwerte. Misst der Sensor eine Überschreitung für die eingestellte Zeit, so wird die parametrierte Funktion für die Überschreitung des Schwellwerts ausgeführt, hier werden die Rollladen auf 50% verfahren. Auf dieser Position verharren die Rollladen bis eine Überschreitung des Schwellwerts 2 für die eingestellte Zeit gemessen werden. Daraufhin fahren die Rollladen auf 70%. Wird nun wieder eine Unterschreitung der Grenze des Schwellwerts 2 für die eingestellte Zeit gemessen, so wird wieder der Schwellwert 1 aktiv. Daraufhin werden die Rollladen auf den Wert für den Schwellwert 1 gefahren, hier 50%, bis eine Unterschreitung des Schwellwerts 1 gemessen wird.

Somit ergeben sich bei der Fassadensteuerung für die Aktivierung folgende Bereiche: Aktion für Schwellwert 1: obere Grenze(Schwellwert 2) – obere Grenze(Schwellwert 1) Aktion für Schwellwert 2: obere Grenze(Schwellwert 2) bis unendlich

Für die Aufhebung ergeben sich die folgenden Grenzen: Aufhebung Schwellwert 2: Unterschreitung untere Grenze Schwellwert 2 Aufhebung Schwellwert 1: Unterschreitung untere Grenze Schwellwert 1





Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
6	Fassade Ost	Rollladenposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Rollladenposition
6	Fassade Ost	Szene	1 Byte	Aufruf der eingestellten Szene
6	Fassade Ost	Jalousieposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Jalousieposition
7	Fassade Ost	Lamellenposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Lamellenposition
23	Fassade Süd	Rollladenposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Rollladenposition
23	Fassade Süd	Szene	1 Byte	Aufruf der eingestellten Szene
23	Fassade Süd	Jalousieposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Jalousieposition
24	Fassade Süd	Lamellenposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Lamellenposition
40	Fassade West	Rollladenposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Rollladenposition
40	Fassade West	Szene	1 Byte	Aufruf der eingestellten Szene
40	Fassade West	Jalousieposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Jalousieposition
41	Fassade West	Lamellenposition	1 Byte	Aufruf der parametrierten
		senden		Lamellenposition

|--|

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte Fassadensteuerung





Teach-In Funktion

Die Teach-In Funktion ermöglicht es, dass der aktuelle Wert des Jalousieaktors auf die Fassadensteuerung zurückgelesen wird. Dazu stehen bei jedem Schwellwert bei den Rollladen 3 Objekte und bei der Jalousie + Lamellen 4 Objekte zur Verfügung. Die Objekte sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
9	Fassade Ost	Teach-In Position 1	1 Bit	Aktivierung der Teach-In
				Funktion für den 1.Schwellwert
10	Fassade Ost	Teach-In Position 2	1 Bit	Aktivierung der Teach-In
				Funktion für den 2.Schwellwert
11	Fassade Ost	Status Rollladen für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
11	Fassade Ost	Status Jalousie für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
12	Fassade Ost	Status Lamellen für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
26	Fassade Süd	Teach-In Position 1	1 Bit	Aktivierung der Teach-In
				Funktion für den 1.Schwellwert
27	Fassade Süd	Teach-In Position 2	1 Bit	Aktivierung der Teach-In
				Funktion für den 2.Schwellwert
28	Fassade Süd	Status Rollladen für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
28	Fassade Süd	Status Jalousie für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
29	Fassade Süd	Status Lamellen für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
			1	
43	Fassade West	Teach-In Position 1	1 Bit	Aktivierung der Teach-In
				Funktion für den 1.Schwellwert
44	Fassade West	Teach-In Position 2	1 Bit	Aktivierung der Teach-In
				Funktion für den 2.Schwellwert
45	Fassade West	Status Rollladen für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
45	Fassade West	Status Jalousie für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion
46	Fassade West	Status Lamellen für	1 Byte	Rückleseobjekt für die Teach-In
		Teach-In		Funktion

Tabelle 12: Kommunikationsobjekte Teach-In

Dabei ist das 1 Bit Objekt, Teach-In Position 1/2, für die Aktivierung der Teach-In Funktion zuständig und das dazugehörige Statusobjekt für das Rücklesen des aktuellen Wertes zuständig. Das Statusobjekt muss dazu mit dem Statusobjekt des zugehörigen Jalousieaktors verbunden werden. Im nachfolgenden Bild ist eine exemplarische Programmierung für die Teach-In Funktion bei Jalousie-&Lamellenfunktion dargestellt:





	Objekt *	Gerät	Senden
=2	0: Taste 1 - Schalter	1.1.3 BE-TA55P6.01 Taster 6-fach / Plus	S He
=7	26: Fassade Süd - Teach-In Position 1	1.1.1 Wetterstation Home	S No
	Objekt *	Gerät	Senden
# #	27: Fassade Süd - Teach-In Position 2	1.1.1 Wetterstation Home	s
=7	5: Taste 2 - Schalter	1.1.3 BE-TA55P6.01 Taster 6-fach / Plus	S
	Objekt *	Gerät	Senden
# #	20: Kanal A - Status aktuelle Position	1.1.2 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE,	s
=7	28: Fassade Süd - Status Jalousien für Tead	1.1.1 Wetterstation Home	S
	Objekt *	Gerät	Senden
∎‡	21: Kanal A - Status akt. Lamellenposition	1.1.2 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE,	s
	29: Fassade Süd - Status Lamellen für Teac	1.1.1 Wetterstation Home	S

Bild 11: Programmierung Teach-In Funktion

Das Bild zeigt die Aufteilung der Teach-In Objekte in vier verschiedene Gruppenadressen. Die Status-Objekte für die Teach-In Funktion wurden mit dem anzusteuernden Kanal des Jalousieaktors verbunden. Die 1 Bit Aktivierungsobjekte, Teach-In Position1 und 2, wurden in diesem Beispiel mit einem einfachen Taster verbunden, können aber auch über ein Display, etc. aktiviert werden. Sobald der Taster nun eine logische "1" sendet, z.B. die Taste 1 auf die Teach-In Position 1, wird die aktuelle Position der Jalousie und der Lamellen von den Statusobjekten des Aktors zurückgelesen und als neuen Wert für diesen Schwellwert der Fassadensteuerung gespeichert. Bei der nächsten Aktivierung des ersten Schwellwertes wird nun diese neue Position angefahren.

In den allgemeinen Einstellungen, siehe Seite 10, kann noch eingestellt werden, ob die Teach-In Werte nach der Programmierung beibehalten bleiben sollen oder durch die parametrierten Werte überschrieben werden sollen.

Temperatur-/Sperrfunktion

Die Fassadensteuerung kann auch so parametriert werden, dass sie erst ab einer gewissen Temperatur reagiert. Dafür steht eine Option mit externem und mit internem Sensor zur Verfügung. Unterhalb der eingestellten Temperatur führt die Fassadensteuereung dabei keine Aktion aus. Über die Einstellung, ob ein Sperrobjekt verwendet werden soll kann das Sperrobjekt für die Fassadensteuerung eingeblendet werden. Dieses Objekt sperrt, bei Aufruf mit einer "1" die Fassadensteuerung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:





Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
8	Fassade Ost	Fassade Sperrobjekt	1 Bit	Sperren der Fassadensteuerung
13	Fassade Ost	Externe Temperatur	1 Bit	Eingang für eine externe
		empfangen		Temperatur
25	Fassade Süd	Fassade Sperrobjekt	1 Bit	Sperren der Fassadensteuerung
30	Fassade Süd	Externe Temperatur	1 Bit	Eingang für eine externe
		empfangen		Temperatur
42	Fassade West	Fassade Sperrobjekt	1 Bit	Sperren der Fassadensteuerung
47	Fassade West	Externe Temperatur	1 Bit	Eingang für eine externe
		empfangen		Temperatur

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Temperatur-/Sperrfunktion





4.3 Dämmerungssensor

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für den Dämmerungssensor:

Dämmerungswert senden [Lux]	bei Änderung 🔹
Dämmerungswert senden bei Änderung von	10%
Tag / Nacht Objekt	Tag=1 Nacht=0
Tag bei Luxwert > Lux	100 💌
Nacht bei Luxwert < Lux	1 0 •
Zeit für zyklisches Senden	nicht senden 💌
Jalousien für Tag/Nacht Umschaltung	aktiv
Zeit zum Starten "Jalousien Auf" nach Tagumschaltung	keine Funktion
Zeit zum Starten "Jalousien Ab" nach Nachtumschaltung	keine Funktion

Bild 12: Dämmerungssensor

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Dämmerungswert senden	• nie	legt die Sendebedingung für den
	 auf Anforderung 	Dämmerungswert fest
	 bei Änderung 	
	 zyklisch 	
	 bei Änderung und 	
	zyklisch	
Senden bei	• 10%	wird der Dämmerungswert bei einer
Änderung	• 20%	Änderung gesendet, so kann die hier
	• 30%	die Änderungsrate festgelegt werden
Zeit für zyklisches	10 sec, 20 sec, 30 sec, 1 min, 2	wird der Dämmerungswert zyklisch
senden	min, 5 min , 10 min, 20 min, 30	gesendet, so kann hier die Zeit
	min, 45 min, 60 min	festgelegt werden
Tag/Nacht Objekt	 nicht aktiv 	aktiviert das Tag/Nacht Objekt
	 Tag=1 Nacht=0 	
	 Tag=0 Nacht=1 	Einstellung der Polarität
Tag bei Luxwert	0-850	definiert die Schwelle oberhalb
>Lux	[25]	welcher Tag aktiv ist
Nacht bei Luxwert 0-260		definiert die Schwelle unterhalb
<lux< td=""><td>[10]</td><td>welcher Nacht aktiv ist</td></lux<>	[10]	welcher Nacht aktiv ist
Zeit für zyklisches	nicht senden, 10 sec, 20 sec, 30	legt fest, ob und in welchem Abstand
Senden	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	das Tag/Nacht Objekt zyklisch senden
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	soll





Jalousie für Tag/Nacht	 nicht aktiv 	aktiviert die Fahrfunktion der Jalousie
Umschaltung*	 aktiv 	in Abhängigkeit der Dämmerung
Zeit zum Starten	keine Funktion	definiert die Zeit zum Starten der
"Jalousie Auf" nach	 1min – 60min 	Auffahrt nach der Umschaltung auf
Tagumschaltung*		Tag, keine Funktion deaktiviert die
		Auffahrt
Zeit zum Starten	keine Funktion	definiert die Zeit zum Starten der
"Jalousie Ab" nach	 1min – 60min 	Abfahrt nach der Umschaltung auf
Nachtumschaltung*		Nacht, keine Funktion deaktiviert die
		Abfahrt

Tabelle 14: Einstellmöglichkeiten Dämmerungssensor

Der Dämmerungssensor dient zur Erkennung von Tag/Nacht und kann zum Beispiel eingesetzt werden um bei Nacht Orientierungslichter einzuschalten oder Bewegungsmelder bei einsetzender Dämmerung zu aktivieren.

Zur Erkennung des aktuellen Helligkeitswertes und damit der Erkennung ob Tag oder Nacht vorliegt, nimmt die Wetterstation den Maximalwert aus allen 3 Sensoren, also Helligkeit Ost, Helligkeit Süd und Helligkeit West.

Für den gemessenen Dämmerungswert liegt ein Kommunikationsobjekt vor für welches die Sendebedingung beliebig parametriert werden kann.

Das Verhalten des Tag/Nacht Objektes kann ebenso parametriert werden. Hierfür kann die Polarität des Objektes und die Schwellen für die Tag- und die Nachterkennung parametriert werden. Des Weiteren kann der Wert des Tag/Nacht Objektes zyklisch gesendet werden.

Ab Hardwareversion 1.2 kann über die Tag/Nacht Umschaltung auch ein Auf-/Abfahrtsbefehl für die Jalousie generiert werden. Dazu kann eine Verzögerung parametriert werden um ein Fahren der Jalousie bei kurzzeitigem Umschalten zu vermeiden.

Die Kommunikationsobjekte für den Dämmerungssensor sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
51	Dämmerung	Messwert	2 Byte	gibt den aktuellen Messwert für
				den Dämmerungswert aus
				(maximal werden 999Lux
				ausgegeben)
52	Dämmerung	Umschaltung Tag/Nacht	1 Bit	schaltet zw. Tag und Nacht in
				Abhängigkeit des gemessenen
				Wertes um
59	Dämmerung	Jalousie fahren Auf/Ab*	1 Bit	Fahrobjekt für die Jalousie in
				Abhängigkeit von Tag/Nacht
60	Dämmerung	Sperrobjekt Jalousie	1 Bit	sperrt die Auf-/Abfahrt in
		Auf/Ab*		Abhängigkeit von Tag/Nacht

Tabelle 15: Kommunikationsobjekte Dämmerungssensor

*Ab Hardwareversion R1.2





4.4 Windsensor

Windgeschwindigkeit senden [m/s]	bei Änderung und zyklisch 🔹
Senden bei Änderung von	10% 🔹
Zeit für zyklisches senden	1 min 🔹
Schwellwert	aktiv 🔹
Schwellwert obere Grenzex0.1 m/s	40
Mindestdauer Überschreitung	5 min 👻
Schwellwert untere Grenzex0,1 m/s	20
Mindestdauer Unterschreitung	30 min 👻
Senden bei Überschreitung	EIN-Telegramm senden 🔹
Senden bei Unterschreitung	AUS-Telegramm senden 🔹
Zeit für zyklisches Senden	30 sec 🔹

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für den Windsensor:

Bild 13: Windsensor

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Windgeschwindigkeit senden [m/s]	 nie auf Anforderung bei Änderung zyklisch bei Änderung und zyklisch 	legt die Sendebedingung für die Windgeschwindigkeit fest
Senden bei Änderung	 10% 20% 30% 	wird die Windgeschwindigkeit bei einer Änderung gesendet, so kann die hier die Änderungsrate festgelegt werden
Zeit für zyklisches senden	10 sec, 20 sec, 30 sec, 1 min, 2 min, 5 min , 10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min	wird die Windgeschwindigkeit zyklisch gesendet, so kann hier die Zeit festgelegt werden





Schwellwert	nicht aktiv	aktiviert den Schwellwert
	 aktiv 	
Schwellwert obere	1-240	definiert die obere Schaltschwelle für
Grenzex0,1 m/s	[40]	den Windsensor
Mindestdauer	keine Verzögerung, 10 sec, 30	Mindestdauer für die eine
Überschreitung	sec, 1 min, 2 min, 5 min , 10 min,	Überschreitung gemessen werden
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	muss
Schwellwert untere	1-240	definiert die untere Schaltschwelle für
Grenzex0,1 m/s	[20]	den Windsensor
Mindestdauer	keine Verzögerung, 10 sec, 30	Mindestdauer für die eine
Unterschreitung	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	Unterschreitung gemessen werden
	20 min, 30 min , 45 min, 60 min	muss
Senden bei	 nichts senden 	legt das Telegramm fest, welches bei
Überschreitung	• EIN-Telegramm senden	einer Überschreitung gesendet
	AUS-Telegramm senden	werden soll
Senden bei	 nichts senden 	legt das Telegramm fest, welches bei
Unterschreitung	• EIN-Telegramm senden	der Unterschreitung gesendet werden
	AUS-Telegramm senden	soll
Zeit für zyklisches	nicht senden, 10 sec, 20 sec, 30	legt die Zeit fest, für das zyklische
Senden sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,		Senden der Schwellwertauswertung;
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	nicht senden deaktiviert das zyklische
		senden

Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten Windsensor

Mit dem Windsensor ist es zum Beispiel möglich die Rollladen/Jalousie ab einem gewissen Messwert nach oben zu fahren um eine Beschädigung der Rollladen zu vermeiden.

Dazu können Grenzen von 0,1-24 m/s eingestellt werden. Des Weiteren kann eine Mindestdauer für die Über- bzw. Unterschreitung festgelegt werden. Somit muss der gemessene Wert für die Windgeschwindigkeit für die eingestellte Dauer oberhalb der oberen Grenze liegen zur Aktivierung des Schwellwertes. Für die Deaktivierung des Schwellwertes muss für die eingestellte Dauer eine Unterschreitung gemessen werden.

Das Sendeverhalten für das Ausgabeobjekt des Schwellwerts "Status Schwelle" kann bezüglich seines Sendeverhaltens beliebig parametriert werden.

Die Kommunikationsobjekte für den Windsensor sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
53	Wind	Schwellwert	1 Bit	gibt den aktuellen Status des
				Schwellwerts aus
54	Wind	Geschwindigkeit	2 Byte	gibt die aktuell gemessene
				Windgeschwindigkeit aus

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Windsensor





4.5 Temperatursensor

Temperaturmesswert senden [°C]	bei Änderung und zyklisch 🔹	
Senden bei Änderung von	1,0 K 🔹	
Zeit für zyklisches Senden	5 min 💌	
Abgleichwert für Temperatursensor (Wert * 0,1 K)	0	
Schwellwert 1	aktiv 🔹	
Temperatur Schwellwert 1 obere Grenze	6	
Senden bei Überschreitung	AUS-Telegramm senden 🔹	
Temperatur Schwellwert 1 untere Grenze	4	
Senden bei Unterschreitung	EIN-Telegramm senden	
Zeit für zyklisches Senden	nicht senden 🔹	
Schwellwert 2	nicht aktiv 🔹	

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für den Temperatursensor:

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Temperaturmesswert senden [°C]	 nie auf Anforderung bei Änderung zyklisch bei Änderung und zyklisch 	legt die Sendebedingung für den Temperaturwert fest
Senden bei Änderung	nicht senden, 0,1K - 2,0K [1,0K]	wird der Temperaturwert bei einer Änderung gesendet, so kann die hier die Änderungsrate festgelegt werden
Zeit für zyklisches senden	10 sec, 20 sec, 30 sec, 1 min, 2 min, 5 min , 10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min	wird der Temperaturwert zyklisch gesendet, so kann hier die Zeit festgelegt werden



Bild 14: Temperatursensor



Abgleichwert für	-50 — 50	Temperaturanpassung für internen
Temperatursensor	[0]	Sensor
(Wert x 0,1K)		
Schwellwert 1	nicht aktiv	aktiviert den ersten Schwellwert
	• aktiv	
Temperatur	-20 - 50°C	Festlegung der oberen Schaltschwelle
Schwellwert 1 obere	[6°C]	für den ersten Schwellwert
Grenze		
Senden bei	 nichts senden 	Festlegung, welches Telegramm bei
Überschreitung	 FIN-Telegramm senden 	einer Überschreitung gesendet
		werden soll
Tomporatur		Eastlagung dar untaran Schaltschwollo
	-20 - 50 C	für den ansten Schwallwart
Schweilwert 1	[4 C]	für den ersten Schwellwert
Untere Grenze		
Senden bei	nichts senden	Festlegung, welches Telegramm bei
Unterschreitung	 EIN-Telegramm senden 	einer Unterschreitung gesendet
	 AUS-Telegramm senden 	werden soll
Zeit für zyklisches	nicht senden, 10 sec, 20 sec, 30	legt die Zeit fest für das zyklische
senden	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	Senden dieser
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	Schwellwertauswertung;
		nicht senden deaktiviert das zyklische
		senden
Schwellwert 2	nicht aktiv	aktiviert den zweiten Schwellwert
	 aktiv 	
Temperatur	-20 - 50°C	Festlegung der oberen Schaltschwelle
Schwellwert 2 obere	[40°C]	für den zweiten Schwellwert
Grenze		
Senden bei	nichts senden	Festlegung, welches Telegramm bei
Überschreitung	• EIN-Telegramm senden	einer Überschreitung gesendet
	 AUS-Telegramm senden 	werden soll
Temperatur	-20 - 50°C	Festlegung der unteren Schaltschwelle
Schwellwert 2	[35°C]	für den zweiten Schwellwert
untere Grenze	[33 6]	
Senden bei	 nichts condon 	Festlegung welches Telegramm bei
	EIN Tologramm conder	ainer Unterschreitung gesendet
Unterschileltung		worden soll
AUS-Telegramm senden		
Zeit für zyklisches	Zeit für zyklisches nicht senden, 10 sec, 20 sec, 30	
senden	sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min,	Senden dieser
	20 min, 30 min, 45 min, 60 min	Schwellwertauswertung;
		nicht senden deaktiviert das zyklische

Tabelle 18: Einstellmöglichkeiten Temperatursensor





Mit dem Temperatursensor kann die Temperatur überwacht werden um in Abhängigkeit dieser Schaltbefehle auszusenden. So könnte zum Beispiel bei der Unterschreitung einer gewissen Temperatur eine Heizung geschaltet werden oder bei der Überschreitung einer gewissen Temperatur eine Belüftungsanlage.

Es kann für den internen Sensor ein Korrekturwert unter der Einstellung "Abgleichwert für Temperatursensor" parametriert werden. Dieser Korrekturwert dient der Anhebung/Absenkung des tatsächlich gemessenen Wertes. Der Einstellbereich reicht von -50 bis 50 * 0,1K, d.h. der gemessene Wert kann um -5 Kelvin abgesenkt werden und bis maximal 5 Kelvin angehoben werden. Wird zum Beispiel ein Wert von 10 eingestellt, so wird der gemessene Temperaturwert um 1 Kelvin angehoben. Diese Einstellung macht Sinn, wenn der Sensor falsche Werte liefert. Der Temperatursensor sendet, bei Aktivierung dieser Funktion, die korrigierten Temperaturwerte. Zusätzlich verfügen die Sensoren über einen werksseitigen Temperaturabgleich auf 0,1K, welcher vor der Auslieferung vorgenommen wird.

Für die Parametrierung des Temperatursensors stehen zwei Schwellwerte zur Verfügung welche jeweils bei der Über- bzw. Unterschreitung Schaltbefehle aussenden können. Dies geschieht über die dazugehörigen Objekte "Status Schwellwert 1" und "Status Schwellwert 2". Die Auswertung der Schwellwerte kann außerdem zyklisch gesendet werden.

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
55	Temperatur	Messwert	2 Byte	gibt den aktuell gemessenen
				Temperaturwert aus
56	Temperatur	Status Schwellwert 1	1 Bit	gibt den aktuellen Status des
				ersten Schwellwerts aus
57	Temperatur	Status Schwellwert 2	1 Bit	gibt den aktuellen Status des
				zweiten Schwellwerts aus

Die Kommunikationsobjekte für den Temperatursensor sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 19: Kommunikationsobjekte Temperatursensor





5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Seite 4
Seite 8
Seite 10
Seite 12
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 16
Seite 18
Seite 21
Seite 24
Seite 26
Seite 28
Seite 30





5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Funktionen	Seite 6
Tabelle 2: Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	Seite 9
Tabelle 3: Parameter – Allgemein	Seite 10
Tabelle 4: Einstellung Helligkeitssensoren	Seite 12
Tabelle 5: Beleuchtungsstärken	Seite 13
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Helligkeitssensor	Seite 13
Tabelle 7: Einstellung Schwellwert 1	Seite 14
Tabelle 8: Einstellung Schwellwert 2	Seite 15
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Schwellwerte	Seite 17
Tabelle 10: Fassadensteuerung	Seite 18
Tabelle 11: Kommunikationsobjekte Fassadensteuerung	Seite 22
Tabelle 12: Kommunikationsobjekte Teach-In	Seite 23
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Temperatur-/Sperrfunktion	Seite 25
Tabelle 14: Einstellmöglichkeiten Dämmerungssensor	Seite 26
Tabelle 15: Kommunikationsobjekte Dämmerungssensor	Seite 27
Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten Windsensor	Seite 28
Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Windsensor	Seite 29
Tabelle 18: Einstellmöglichkeiten Temperatursensor	Seite 30
Tabelle 19: Kommunikationsobjekte Temperatursensor	Seite 32



34



6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthalt elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

35

Lebensgefahr durch elektrischen Strom: Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.





6.4 History



36